

OUTLINE

FITTING INSTRUCTIONS

Holder for soap dispenser, self-adhesive

FB/FK262



1



*

2



3



4



* IMPORTANT!

Clean the wall surface thoroughly and let it dry for 10 minutes. Do not use oil based cleaner.
Let adhesive set for 24 hours before the product is used.

Rengör underlaget noga och låt det torka 10 minuter. Rengöringsmedlet får inte innehålla olja.
Låt limmet härda 24 timmar innan produkten belastas.

Rengør overfladen grundligt og la det tørre ca. 10 min. Rengørings-midelt må ikke indeholde olie.
Lad limen hærde 24 timer inden produktet belastes.

Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter. Rengjøringsmiddel må ikke inneholde olje.
La limet herde 24 timer før produktet belastes.

Pudista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia. Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.
Anna liiman kuivua 24 tuntia ennen tuotteen ladattu.

Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschliessend 10 Minuten trocknen lassen.

Das Reinigungsmittel darf kein ÖL oder Fett enthalten. Lassen Sie den Klebstoff 24 Stunden aushärten, bevor das Produkt belastet werden kann.



Not recommended for mounting on wet room wallpaper.

Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet.

Montering på våtrumstapet anbefales ikke.

Montering på våtromstapet anbefales ikke.

Ei suositella asennettavaksi märkätilojen tapetille.

Nicht für die Montage auf Tapeten in Feuchträumen geeignet.



Please recycle the outer package as card board.

Vänligen sortera ytterförpackningen som kartong/well.

Venligst genbrug den ydre emballage som karton.

Venligst kildesorter den ytre forpackningen som kartong/well.

Kierrätä ulkopakkaus kartonkina.

Recyceln Sie die äußere Verpackung als Karton/Pappe.



www.smedbo.net
outline_mount_A4_FB/FK262



10
YEAR
WARRANTY